

GlamPure

The Organic Wallcovering

1. Příprava zdi

"Než začnete, je vhodné se ubezpečit, že povrch, na který bude tapeta GlamPure aplikována, je dokonale hladký, rovný a bílý. Ujistěte se, že stěny, které chcete zakrýt, jsou bez jakýchkoliv stop nečistot, prachu, povrchových nerovností a vlhkosti.



V případě aplikace na nově nanesenou omítku:

Odstraňte případné nerovnosti povrchu pomocí ocelové špachtle nebo jemnozrnného brusného papíru. Je-li to nutné, naneste světlou hladkou stěrku na bázi cementu.



V případě instalace na stávající omítku nebo mírně nepravidelný podklad:

Obruste a odstraňte materiál, který se odlupuje. Naneste světlou hladkou stěrku na bázi cementu.

Naneste vodou ředitelný bílý akrylový základní nátěr zředěný podle doporučení výrobce. Než přistoupíte k instalaci GlamPure, počkejte na zaschnutí aplikovaného nátěru.

2. Instalace

Pro instalaci tapet GlamPure se doporučuje používat pouze lepidlo Adhesive Pure. Glamora nenese odpovědnost za škody způsobené použitím jiných produktů, než které jsou doporučeny v tomto návodu k použití.



Všechny listy jsou postupně očíslovány, instalaci začněte od první role. Pomocí laserové vodováhy nebo olovnice se ujistěte, že aplikace je dokonale kolmá k podlaze. Během aplikace postupujte podle dodaného instalačního schématu pro dosažení odpovídajícího vzoru.



Za stálého míchání rozpustte Adhesive Pure v teplé vodě, dokud nevznikne hladká pasta bez hrudek. Nechte odstát asi 40–60 minut a poté znovu promíchejte. Přeskočení tohoto kroku by mohlo způsobit smrštění listů a výsledkem by mohly být viditelné spoje. Pomocí válečku se středním vlasem nebo rohového štětce naneste lepidlo přímo na stěnu o ploše odpovídající instalovanému listu. Dále pokračujte instalací ostatních listů. Ujistěte se, že lepidlo nevytéká mezi spoji. Pokud vyteče, neodstraňujte ho – po zaschnutí Adhesive Pure nezanechává stopy.



Při instalaci prvního listu se ujistěte, že je na horní straně vždy dostatek materiálu pro případný ořez u nerovných stěn. Z tohoto důvodu jsou tapety navrženy s rezervou 10 cm. List během aplikace neskládejte, nenatahujte ani netahejte. Během nanášení každý list srolujte na sebe a rozviňte jej jemným vedením rukou shora dolů. List dokonale přitlačte ke zdi. Nově pokrytý povrch vyhladte rukou od středu k okrajům, abyste odstranili případné vzduchové bubliny (nepoužívejte špachtli). Přejeďte švy válečkem na spoje. Pokračujte v lepení dalších listů.



Ořízněte okraje nahoře a dole profesionálním řezákem a vytvořte přesný a čistý řez. V rozích tapetu ořízněte a začněte lepit listy na další stěnu. Pomocí laserové vodováhy nebo olovnice se ujistěte, že aplikace je dokonale kolmá k podlaze.

GlamPure

The Organic Wallcovering

3. Upozornění

Jakékoliv nesrovnalosti a/nebo vady zakoupeného produktu musí být písemně nahlášeny společnosti F.A.R. LINE, spol. s r.o. do osmi dnů od obdržení objednávky. V každém případě je povinností zákazníka před samotnou instalací materiálu zkontrolovat a nahlásit případné nesrovnalosti/závady zboží. Nedodržení výše uvedených podmínek má za následek ztrátu záruky na vady prodaného zboží.

VAROVÁNÍ:

- Před zahájením instalace doporučujeme zhlédnout příslušný videotutoriál: www.designovetapety.cz/cz/materialy
- Tapety GlamPure jsou vyrobeny výhradně z přírodních vláken a je třeba vzít v úvahu přítomnost malých nepravidelostí, které jsou nedílnou součástí jejich estetického výrazu.