

## AcousticShield™

### Příprava povrchu

Všechny tapety Glamora musí být instalovány pouze na hladké, rovné, dokonale napenetrované, homogenní bílé podklady a podle níže uvedených pokynů.

#### INSTALACE NA NOVOU OMÍTKU



Ujistěte se, že povrch je pevný a suchý a že na něm nejsou plísňe ani vlhkost. Naneste extra jemnou bílou hladkou stěrku na celý povrch pomocí vhodné stěrkové hmoty na bázi cementu. Pro vyrovnání savosti a zlepšení přilnavosti naneste jednu nebo dvě vrstvy akrylového základního nátěru ve vodné disperzi vhodně zředěné podle doporučení výrobce. Před pokračováním k dalšímu kroku počkejte, až plocha zaschne.

#### INSTALACE NA STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NEBO MÍRNĚ NEROVNÉ POVRCHY



Obruste a odstraňte veškeré povrchové nerovnosti, stejně jako všechny nečistoty či staré oprýskané barvy. Opatrně očistěte povrch a ujistěte se, že je zcela suchý a rovný. Na povrch naneste extra jemnou hladkou bílou stěrku na bázi cementu. Pro vyrovnání savosti a zlepšení přilnavosti naneste jednu nebo dvě vrstvy akrylového základního nátěru ve vodné disperzi vhodně zředěné podle doporučení výrobce. Před pokračováním k dalšímu kroku počkejte, až plocha zaschne.

#### INSTALACE NA KERAMICKÉ POVRCHY



Pečlivě očistěte povrch pomocí vhodných přípravků na keramiku nebo dlaždice a odstraňte veškeré stopy vodního kamene. Ujistěte se, že stěna je zcela suchá. Naneste tenkou světlou hladkou stěrku na bázi cementu. Jakmile zaschne, naneste druhou, extra jemnou bílou hladkou stěrku na bázi cementu. Pro vyrovnání savosti a zlepšení přilnavosti naneste jednu nebo dvě vrstvy akrylového základního nátěru ve vodné disperzi vhodně zředěné podle doporučení výrobce. Před pokračováním k dalšímu kroku počkejte, až plocha zaschne.

### Instalace

AcousticShield™ představuje, díky integraci dvou vzájemně se doplňujících vrstev, špičkové akustické řešení. 3 milimetry zvukově absorbční podklad a dekorativní tapeta z materiálu GlamTrace vytváří akustickou bariéru, která v prostoru tlumí hluk a zvuk.

Než začnete instalovat tapety Glamora, ujistěte se, že je povrch zcela suchý a má zbytkovou vlhkost  $RH < 2\%$ , neobsahuje nečistoty, stopy po tužce, prach či vlhké skvrny. Jakékoli rohy nebo hrany určené k pokrytí musí být dokonale rovné či kolmé. Ujistěte se, že v prostoru, kde bude tapeta aplikována, není průvan a že teplota zůstává bez kolísání mezi 15–35 °C.

#### Úvodní kroky

1. Vyjměte vše z krabice a zkontrolujte, zda jste obdrželi veškerý materiál potřebný pro instalaci AcousticShield™ akustickou podkladovou vrstvu, tapetu GlamTrace, specifické lepidlo Adhesive Pro, instalační příručku, instalační schéma.
2. Odstraňte obal a dávejte pozor, abyste nepoškodili akustickou podkladovou vrstvu a tapetu.

## Instalace akustické podkladové vrstvy

---

1. Akustická podkladová vrstva je neomyvatelná. Doporučujeme s materiálem manipulovat na čistém, bezprašném povrchu, aby se zabránilo ušpinění.
2. Změřte šířku prvního listu akustické podkladové vrstvy. Tuto míru si vyznačte na stěně světlou tužkou. Před umístěním prvního listu se pomocí laserové vodováhy nebo olovnice ujistěte, že je dokonale kolmý k podlaze.
3. Lepidlo Adhesive Pro je připraveno k použití. Použijte váleček s krátkým vlasem a rohový štětec. Lepidlo naneste rovnoměrně přímo na stěnu v části prvního pokládaného listu a to s přesahem přibližně 5 cm směrem k dalšímu listu.
4. Začněte umísťovat první tapetu a ujistěte se, že nahoře je trochu přebytečného materiálu pro zarovnání nerovností na stropě. Nově pokrytý povrch vyhladte čistou plastovou stěrkou od středu k okrajům, abyste odstranili případné vzduchové bubliny a přebytečné lepidlo.
5. Pokračujte v pokládání dalších listů. Pečlivě pokládejte role, které musí být dobře vyrovnané, nesmí se překrývat a mezi listy nesmí být mezery. Pokud je nutné vyměnit poškozený list, postupujte tak, že na stěnu znovu nanese lepidlo.
6. Po nanesení akustického podkladu zkontrolujte, zda jsou spoje jednotlivých vrstev dobře vyrovnané. Vytvořte rovný, rovnoměrný povrch.
7. Před pokládkou GlamTrace se ujistěte, že je povrch suchý – přibližně 4 až 6 hodin od nalepení, v závislosti na teplotě, vlhkosti a podmínkách v místnosti.

## Instalace tapety GlamTrace

---

1. Zkontrolujte, zda listy odpovídají polohovacím schématu.
2. Změřte šířku prvního listu na stěně. Šířku zaznamenejte světlou tužkou na povrchu akustické podkladové vrstvy, přičemž vlevo ponechte mezeru 2 cm. Všechny listy jsou postupně očíslovány. Před položením prvního listu zkontrolujte, zda je dokonale umístěn kolmo k podlaze pomocí laserové vodováhy nebo olovnice.
3. Lepidlo Adhesive Pro je připraveno k použití. Použijte váleček s krátkým vlasem a rohový štětec. Lepidlo naneste rovnoměrně přímo na stěnu v části prvního pokládaného listu a to s přesahem přibližně 5 cm směrem k dalšímu listu.
4. Začněte umísťovat první list (list č. 1) a ujistěte se, že je nahoře trochu volného materiálu pro zarovnání nerovností na stropě. Spojte tapety GlamTrace musí být odsazeny od spojů akustické podkladové vrstvy.
5. Nově pokrytý povrch uhladte čistým plastovým hladítkem od středu k okrajům, abyste odstranili případné vzduchové bubliny a přebytečné lepidlo.
6. Položte další list (list č. 2) a dokonale jej přiložte k sousednímu listu, aniž by se překrývaly. Vyhladte nově položený list čistou plastovou stěrkou od středu k okrajům, abyste odstranili případné vzduchové bubliny a přebytečné lepidlo.
7. Okamžitě odstraňte přebytečné lepidlo z tapety, spojů a okolního povrchu pomocí neabrazivního přípravku. Vlhké houby nebo vlhké utěrky z mikrovlákna (často oplachujte v teplé čisté vodě). V případě potřeby jemně přitlačte rukama v blízkosti spoje, aby k sobě listy dokonale přiléhaly.
8. Pokračujte v lepení dalších listů (list č. 3, č. 4, č. 5 atd. až k poslednímu) a ujistěte se, že přiléhají na stěnu jsou dokonale sladěné. Pokračujte v opravě případných nedokonalostí pomocí vhodných pastelek a dbejte na to, abyste tapetu nepoškodili nebo neznečistili.

9. Jakmile dokončíte nanášení tapet, ořízněte okraje nahoře a dole profesionálním řezákem a vytvořte přesný a čistý řez.

### 3. Upozornění

---

Aby bylo zajištěno řádné vysychání zakrytých stěn, je třeba udržovat konstantní teplotu mezi 15–35 °C a zamezit průvanu po dobu 24/36 hodin po instalaci.

Instalací tapety se rozumí, že se uživatel seznámil s obsahem této příručky a potvrdil a akceptoval jej.

### 4. Varování

---

Jakékoliv nesrovnalosti a/nebo vady zakoupeného produktu musí být písemně nahlášeny společnosti F.A.R. LINE, spol. s r.o. do osmi dnů od obdržení objednávky. V každém případě je povinností zákazníka před samotnou instalací materiálu zkontrolovat a nahlásit případné nesrovnalosti/závady zboží. Nedodržení výše uvedených podmínek má za následek ztrátu záruky na vady prodaného zboží.